

1. Úvod

Stožár s klikou slouží k ručnímu zvedání a spouštění vlajek upevněných na stožáru.

2. Bezpečnostní pravidla

Před zahájením práce se ujistěte, že je stožár bezpečně upevněn a že jeho základna, svorky a montážní prvky jsou v dobrém stavu.

Stožár se nesmí používat za silného větru, bouřek, mrznoucího deště nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínek.

Nesmí být překročeno maximální povolené zatížení stožáru.

Při zvedání a spouštění stožáru dodržujte bezpečnou vzdálenost od kolemjdoucích, elektrického vedení, budov, stromů a jiných překážek.

Je zakázáno prudce otáčet klikou, trhat mechanismem nebo nechávat stožár nezajištěný.

3. Příprava k práci

Před použitím zkontrolujte:

- stav lana, zdvihacího mechanismu,
- správné upevnění kliky,
- funkci zámku nebo brzdy,
- stabilitu stožáru,
- absenci mechanického poškození,
- zda je prvek namontovaný na stožáru správně upevněn.

Pokud si všimnete prasklin, uvolnění, koroze, poškozeného lanka nebo nesprávné funkce mechanismu, nepoužívejte stožár, dokud nebude závada opravena.

4. Zvedání stožáru

- ujistěte se, že se v blízkosti stožáru nenacházejí žádné osoby ani překážky,
- zkontrolujte, zda je klika správně usazena v mechanismu,
- po vyndání kliky z mechanismu se pojistka automaticky zaklapne a stožár je zajištěn a stabilní,
- pomalu a rovnoměrně otáčejte klikou ve směru zvedání,
- sledujte chod stožáru a napnutí lanka nebo řemene,
- po dosažení požadované výšky přestaňte otáčet klikou,
- zajistěte mechanismus podle konstrukce stožáru,
- zkontrolujte, zda je stožár stabilní a zajištěn proti samovolnému spuštění.

5. Spouštění stožáru

- ujistěte se, že se pod stožárem ani v jeho blízkosti nenacházejí žádné osoby ani překážky,
- pevně držte kliku oběma rukama,
- pomalu a rovnoměrně otáčejte klikou ve směru spouštění,
- při spouštění kliku neuvolňujte,
- jakmile je stožár zcela spuštěný, zajistěte jej, aby se zabránilo jeho náhodnému zvednutí nebo pohybu,
- pokud je klika demontována, vyjměte ji a uložte ji na suchém místě.

Tento návod nepředstavuje obchodní nabídku v právním smyslu.
Technická řešení výrobků znázorněná na obrázcích se mohou modifikovat bez předchozího oznámení.

This instruction shall not be treated as an offer according to law regulations, it should be treated as an information.
Products presented in this instruction may be subject to technical modifications without previous notice.

6. Údržba

Pravidelně kontrolujte technický stav stožáru, zejména:

- lanko, řemen nebo převod,
- klika a její upevnění,
- šrouby, matice a svorky,
- upevňovací body,
- zajišťovací prvky,
- povrchy vystavené korozi.

Pohyblivé části mechanismu by měly být mazány podle doporučení výrobce.

V případě absence takových doporučení použijte vhodné mazivo pro kovové součásti a vyvarujte se nadměrného mazání.

Udržujte stožár čistý. Nečistoty, písek, bláto nebo led mohou bránit správnému fungování mechanismu.

7. Skladování

Stožár by měl být skladován ve spuštěné a zajištěné poloze. Pokud se stožár delší dobu nepoužívá, doporučuje se odlehčit zvedací mechanismus a chránit kovové součásti před korozí.

8. Zakázané činnosti

Je zakázáno:

- používat stožár s poškozeným lanem, řemenem nebo mechanismem,
- překračovat povolené zatížení,
- pracovat v silném větru nebo bouři,
- zvedání osob nebo zvířat,
- provádět svévolné konstrukční úpravy,
- náhle uvolňovat kliku,
- ponechávat stožár odemčený ve zvednuté poloze.

9. Postup v případě poruchy

Pokud se mechanismus zasekne, okamžitě jej přestaňte používat.

Nepoužívejte nadměrnou sílu ani nebouchejte do kliky nebo mechanismu.

Pokud se stožár správně nezvedá nebo nespouští, zkontrolujte, zda není lanko nebo popruh zamotaný, přetížený nebo poškozený.

V případě pochybností se obraťte na servisní středisko nebo autorizovaného opraváře.



10. Závěrečné poznámky

Klikový stožár by měly obsluhovat pouze osoby obeznámené s jeho obsluhou.

Pravidelná kontrola a řádná údržba zvyšují provozní bezpečnost a prodlužují životnost zařízení.